Montageklebstoff für Akustik-paneele und Alu-Verbundplatten.

Einfache Verarbeitung:

Hinweis: Den Belag vor der Verlegung plan hinlegen und auf Raumtemperatur temperieren. Weitere Verarbeitungshinweise des Akustikpaneel-Herstellers beachten.

1 AKUSTIK-PANEEL-KLEBER in senkrechten, ca. 9 mm breiten Streifen und in gleichmäßigem Abstand auf die Rückseite der Paneele auftragen.

2 Paneele anschließend sofort auf den Untergrund aufkleben.

3 Paneele ausrichten und fest andrücken. Bei größeren, schwereren Paneelen ist eine zusätzliche mechanische Fixierung nötig.

4 AKUSTIK-PANEEL-KLEBER – für die schnelle und saubere Anwendung.

- Mit einer Kartusche AKUSTIK-PANEEL-KLEBER (Klebstoffraupe von ca. 9 mm) lassen sich bis zu 1,5 m² / ca. 10 kg Akustikpaneele verkleben.
- Zur Fixierung ist je nach Größe der Paneele ggf. eine zusätzliche Verschraubung im oberen Bereich nötig.